



**Grattis till
ert nya spabad!**



Innehåll:

s03	Inledning
s04	Din handbok
s05	Uppstart
s08	Underhåll
s 11	Vattenvård
s 14	Produktregistrering
s 15	Dina garantier
s 17	Frekventa frågor

Mer information finns på swebad.se

Du kan ringa oss på telefon +46 10-204 20 10

Våra garantivillkor finner du på vår hemsida. För att dina GARANTIER ska gälla är det viktigt att du registrerar ditt spabad, det gör du på swebad.se.

*Hej nyblivna
spabadsägare!*

Vi vill passa på att gratulera till ert nya fina spabad! Tänk vad många härliga stunder ni har framför er nu! Vardagslyx och gott för både kropp och själ, året runt! Vi är extra glada för att ni valt just ett spabad från Swepad! Vi på Swepad har lång erfarenhet som producent och leverantör av spabad och erbjuder ett tryggt och säkert ägande. Har ni några frågor om ert spabad kan ni vända er till oss. I den här foldern hittar ni nyttig information för er som är nyblivna spabadsägare.

Vi hoppas att ni kommer bli nöjda med ert nya spabad! Just relax!

Pierre Ferm

Pierre Ferm, grundare Swepad

Hela handboken hittar du på swebad.se!



Grattis till ert nya fina spabad! Vi förstår att det är mycket att lära sig om spabadet nu, därför finns er handbok digitalt att ladda ner! Skanna QR-koden eller gå in på swebad.se för att hitta den. Ett smakprov får ni i den här foldern, med lite smått och gott som kan vara bra att veta för er som är nyblivna spabadsägare!

**Här följer några
utdrag från handboken**



Uppstart

Uppstart spabad

Nu har du fått hem ditt spabad och det är dags att få igång badet! Nedan följer 6 punkter med hur du utför kontroll och fyllning av ditt spabad.



1. Kontrollera samtliga kopplingar på cirkulationspump och styrbox/värmare.
2. Efter elinstallationen är det dags att göra en uppstart av spabadet. Efterdrag alla kopplingar till pumpar, styrbox, värmare, ozon och UV-rening som är markerade med texten "Caution", med handkraft.
3. Lyft av locket, öppna filterboxen och avlägsna filtret/filtren. Skruva loss alla kopplingar från vattenslangen och fyll spabadet via hålet/hålen i filterboxen. Har ditt spabad flera filterhål, börja med det vänstra utifrån sett och växla sedan mellan hålen, detta för att undvika att det bildas luft i slangsystemet. Fyll upp så vattnet täcker alla massagejets med ett par centimeter. Det är viktigt att alla massagejetsen är under vattenytan innan badet används.
4. Slå på spänningen till spabadet, spabadets display kommer nu gå igenom konfigurationsinställningar vilket visas med ett antal meddelanden.

Cirkulation och uppvärmning startar automatiskt. Förinställd temperatur är 37 grader, uppvärmning av spabadet tar ca 18 timmar. För inställning av temperatur, se avsnitt med displayer.
5. Lägg på locket tills du uppnått önskad temperatur. Tillsätt sedan kemikalier vid behov. Klor behöver du inte tillsätta förrän efter första badtillfället.
6. Efterdrag återigen alla kopplingar till pumpar, styrbox, värmare, ozon och UV-rening som är markerade med texten "Caution", med handkraft.



På spabadet sitter det en ID-bricka som innehåller modellbeteckning och serienummer. Notera eller fota detta så du har det tillgängligt. För att dina GARANTIER ska gälla är det viktigt att du registrerar ditt spabad. Registrera ditt spabad på www.swebad.se.

Uppstart för tvådelat swimspa

Spa-del:

Fyll spa-delen genom filterhålen, så vattennivån är några centimeter under nackkuddarna, i höjd med vattenlinjes-belysningen. Slå på elanslutningen endast till spa-delen, spa-delens display kommer nu gå igenom konfigurationsinställningar. Spa och swim-del har separata displayer, du hittar manual för displayen i handboken.



1. Ta fram en vattenslang och skruva loss alla kopplingar från slangen. Skruva ur spa-delens tre filter.
2. Fyll spa-delen med en vattenslang genom hålen i filterboxen, börja med det vänstra. Det är viktigt att använda filterhålet som visas på bild. Sedan växlar du mellan alla tre hålen under hela fyllningen. Detta för att undvika att det bildas luft i slangsystemet. Fyll upp till vattenlinjesbelysningen.

Swim-del:

Fyll swim-delen genom filterhålen, upp till vattenlinjesbelysningen (så att vattenlinjen är minst 6 cm över massagejetsen). Slå på elanslutningen endast till swim-delen. Displayen kommer nu gå igenom konfigurationsinställningar. Spa och swim-del har ofta separata displayer, du hittar manual för displayen i handboken.



1. Ta fram en vattenslang och skruva loss alla kopplingar från slangen. Skruva ur swim-delens tre filter.
2. Fyll swim-delen med en vattenslang genom hålen i filterboxen, börja med det vänstra (sett från utsidan) Det är viktigt att använda filterhålet på bilden. Sedan växlar du mellan alla tre hålen under hela fyllningen. Detta för att undvika att det bildas luft i slangsystemet, fyll till vattenlinjesbelysningen.

Nu är det snart klart för bad! Glöm inte att duscha före du badar, då sparar du både tid och pengar. Eftersom filtren blir förbrukade snabbare och behöver rengöras oftare om vi inte sköljer av oss hudfetter, smink och hudceller.





Underhåll



Drift och underhåll

Temperatur

Bäst för både ekonomi och vattenkvalitet är att hålla en konstant vattentemperatur i ditt spabad. Vid uppstart eller vid byte av vatten ska spa-kemi tillsättas vid behov och först vid uppnådd badtemperatur (37 grader). Klor behöver du inte tillsätta förrän efter första badtillfället.

pH-kontroll

Börja alltid med att kontrollera pH-värdet innan du tillsätter spa-kemi. Detta gör du enkelt med teststickor eller digitalt mätinstrument, pH-värdet bör vara mellan 7.0-7.4. Mellan dessa värden är spa-kemin som mest effektiv och badvattnet upplevs behagligt.

pH-Höj/Sänk

Är pH-värdet under 7.0 bör det höjas med produkten pH Höj. Vid pH-värde över 7.4 bör det sänkas med pH Sänk. Se förpackningens anvisningar för korrekt dosering av pH Höj/Sänk.

1. Blanda pulvret med ljummet kranvatten.
2. Tillsätt lösningen i spabadet.
3. Ha alla pumpar igång samt alla justeringsvred öppna i maximalt läge.
4. Låt spabadets pumpar vara igång i ca. 20 minuter.

Justering av pH-värdet är mycket viktigt i ett spabad, kontrollera därför minst en gång i veckan.

- Högt pH-värde kan ge kalkutfällning, grumlig vatten och hudirritation.
- Lågt pH-värde ger aggressivt vatten som sliter på utrustningen och kan ge irritation i ögon och slemhinnor.

Alkalinitet

Alkalinitet är måttet på vattnets förmåga att ändra pH-värde. Rätt mått ska vara mellan 80 och 120 men avvikelser uppåt kan förekomma utan att åtgärd behövs.

För att höja alkaliniteten använd Swebads produkt Alka Upp.



Filter

Ditt spabad är utrustat med ett eller flera filter, som sitter innanför filterboxen. Filtren bör bytas ut efter 12 månader under förutsättningen att filtren rengörs regelbundet. Vi rekommenderar avspolning av spabadets filter efter varje bad med t.ex. vattenslang. Filter bör rengöras grundligt regelbundet för att avlägsna kroppsfetter och kroppsoljor. Använd vår produkt Filter Rent en gång i månaden, för en grundligare rengöring. Se instruktioner här intill.



1. Vik ut/öppna filterhusets lucka.

1. Stäng av spabadets spänningstillförsel via brytare/arbetsbrytare i ditt elskåp.
2. Ta ur filtret/filtren ur filterboxen.
3. Häll i Swebad Filter Rent i en hink med vatten och sänk ner filtret i vätskan. Se bruksanvisningen på förpackningen.
4. Låt dina filter stå i lösningen i minst 12 timmar. Skölj sedan av filtret noga.



2. Vrid ur spabadets alla filter och rengör enligt tidigare anvisning i detta avsnitt. Vrid sedan tillbaka spabadets filter.

Rengöring av jet-munstycke

För rengöring av jets vrid motsols tills det tar stopp. Tryck jet-munstycket inåt, vrid och dra ut det.



Det är bra att vrida på jet-munstycken vid varje badtillfälle, detta för att det inte skall "kalka fast" och blir då svårt att få bort. Vid varje tillfälle du byter vatten rekommenderar vi att göra rent bakom jet-munstycken där det kan samlas smuts och avlagringar.



Vattenvård



Snabbguide för vattenvård

Nu när du äger ett spabad så behöver du läsa in dig på hur du tar hand om ditt spabad. För att Swebads garanti ska gälla så behöver du använda rätt produkter.

Reningssystem

På alla spabad eller swimspa från Swebad sitter det ett reningssystem, detta bidrar till bibehållen vattenkvalitet mellan badtillfällena. Swebads spabad och swimspa är utrustade med UV-reningssystem eller ozon-reningssystem som standardval, i vissa fall en kombination av båda. Principen är densamma på båda systemen, allt vatten som passerar förbi blir beskjutet av en gasform (ozon) eller UV-strålar (UV-lampa). Reningssystemen dödar bakterier och bio-organismer i vattnet.

Klor

Klor bör endast tillsättas efter bad, en överdosering av klor resulterar i onödigt slitage på ditt spabad eller swimspa och dess delar. Följ alltid instruktionerna på förpackningen.

Produkter som får användas till ditt Swebad spabad/swimspa:

- Klor Granulat
- Rör Rent
- Filter Rent
- pH Høj
- pH Sänk
- Teststickor
- Alka Upp
- Skumdämpare
- Calcium Stabil

*Klor behövs
endast efter
badtillfälle!*



Brom och klortabletter

Långtidsverkande brom- och klortabletter bör inte användas i ditt spabad eller swimspa. Dessa utsöndrar en hög koncentration av kemikalier under en lång tid. Dessa behöver en längre tid att verka, ett bad med lock stänger inne de gaser som bildas av kemikalierna och orsakar slitage på ditt spabad och lock. Vid användning av långtidsverkande tabletter gäller inte Swebads garantier.



pH- värde

Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalitet. Swebad rekommenderar ett pH-värde mellan 7.0-7.4, då är vattnet neutralt och reningen i ditt bad fungerar som bäst. Du bör mäta ditt spabads pH-värde kontinuerligt, vid avvikelser använd våra produkter pH Höj eller pH Sänk!

Rengöring

Swebad rekommenderar att du spolar badets filter under rinnande vatten en gång i veckan. En gång i månaden behövs en mer noggrann rengöring av filtret med en produkt så som Filter Rent. Detta för att få bort större partiklar som hudavlagringar och hudfetter.

Vattnet bör i regel bytas 2-4 gånger per år. Beroende på hur ofta ditt spabad används. I samband med vattenbytet rekommenderas att använda en produkt som Rör Rent. Produkten rengör rören grundligt och motverkar lagringar av biomaterial på insidan av slangsystemet.

Garantier

För att Swebads garantier ska gälla ska rekommenderade skötselråd följas. Framställaren av kemikalien ansvarar för att instruktionen samt måttavgivelsen på burken/förpackningen stämmer.

Produktregistrera ditt spabad på swebad.se!

SWEBAD®

Registrera din produkt

Tack för att du har köpt en Swebadprodukt. För att din garanti ska gälla registrerar du ditt chassi- eller serienummer för produkten i formuläret.

Garantierna på ditt spabad är uppdelade i olika kategorier:

- 10 års garanti på ram/stomme, gäller kompositram
- 6 års garanti på ram/stomme, gäller träram
- 6 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage
- 3 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage
- 3 års garanti på jets
- 2 års garanti på värmare
- 2 års garanti på pumpmotor

OBS! Garantin gäller inte förslitningsdetaljer som tex filter, lock, trapp, locklyft, UV-lampa, nackkuddar, lampor, tätningar och kullager i pumparna. Garantin gäller ej vid handhavandefel, tex vid felaktig användning av kemikalier. Garantin gäller ej om spabadet tömts på vatten eller står strömlöst under en längre tid.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Produktregistrering

Ditt namn*

E-post*

☒ Telefon*

Gatuadress*

Postnummer*

Stad*

Produktens serienummer*

+ Registreringsvillkor

☐ Jag har läst villkoren för produktregistrering och accepterar att Swebad sparar mina kontaktuppgifter enligt deras syfte.

REGISTRERA DIN PRODUKT



För att dina garantier ska gälla är det viktigt att du produktregistrerar ditt spabad på swebad.se. Där uppger du bland annat ditt spabads serienummer, det hittar du på badets ID-bricka!




Dina garantier

Du ska känna dig trygg i ditt köp av spabad hos oss på Svebad, därför har vi garantier som gäller om något skulle gå sönder i ditt spabad eller swimspa.

Följande gäller vid köp av alla våra spabad:

- 10 års garanti på ram/stomme i komposit och stål.
- 6 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage.
- 3 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage.
- 3 års garanti på jets.
- 2 års garanti på värmare.
- 2 års garanti på pumpmotor.
- 1 års garanti på ytterpanel.

OBS: Garantierna täcker inte förslitningsdetaljer som t.ex. filter, lock, trapp, locklyft, nackkuddar, tätningar, lampor samt kullager i pumparna.



*Följ oss, inspireras
och dela!*

Tagga med #swebad så kan just dina bilder dyka upp i våra kanaler!

Se alla svar på de vanligaste frågorna på swebad.se!



Vi vet att det är mycket frågor såhär i början när ni startat upp ert spabad. Därför har vi samlat ihop våra vanligaste frågor och svar från hemsidan! Ni hittar de även om ni skannar QR-koden ovan! Ett smakprov finns på nästa uppslag!

Vanliga frågor!

Mitt spabad tappar vatten, vad gör jag?

Tappar spabadet vatten snabbt kan du ha ett läckage, det räcker med att det droppar med någon sekunds mellanrum för att tömma spabadet på en vecka. Tar det längre tid än så för spabadet att tappa vattennivå kan det vara normal avdunstning. Har du för hög vattennivå kan det läcka ut ur vreden som reglerar ryggmassagens styrka och position.

Mitt spabad har ström men startar ej?

Alla spabad har en glassäkring på kretskortet som ska skydda mot åsknedslag, strömbortfall och snedbelastningar i elsystemet. På Gecko sitter denna på position F4, på Balboa sitter denna på position F3, det står utmärkt bredvid säkringen på kretskortet samt på kopplings-schemat i locket till styrenheten. Bryt strömmen och ta bort säkringen, sätt dit en ny och slå på strömmen.

Mitt spabad slår på och av sig, vad gör jag?

Elinstallation behöver felsökas, faserna in i spabadet kan glappa på inkopplingsplinten eller på vägen fram till spabadet. Alternativt problem med kretskortet eller displayen.

Säkringarna slår ifrån i elskåpet, varför?

Överbelastning i en av komponenterna, det vanligaste är pumparna som slits mest då dessa driver runt vattnet i spabadet. Är det cirkulationspumpen får man normalt sett flödesrelaterade felkoder i displayen. Rekommenderat att ta hjälp av en elektriker alternativt en tekniker för att felsöka orsak.

Man kan koppla ur en komponent i taget tills säkringarna slutar slå, då har man lokaliserat den felande komponenten.

Ryggmassagen startar inte?

Klickar det i styrboxen och låter om pumpen så är det en luftficka i pumphuset. På ryggmassagepumpen finns det luftnings-ventiler. Dessa sitter på sidan och under slangen i nosen på pumpen, skruva upp en av dessa och låt det rinna vatten i 10-20 sekunder. Skruva tillbaka och testa pumpen igen.

Vad ska jag tänka på med temperatur?

När du sänker temperaturen så sparar du temporärt i energiförbrukning, men detta förlorar du igen när du ska upp till behaglig temperatur för att bada. Det går också väsentligt mycket snabbare för spabadet att frysa om du har en lägre temperatur.

Bäst för både ekonomi och vattenkvalitet är att ha en konstant temperatur. Vid uppstart eller vid byte av vatten ska spa-kemi tillsättas först vid uppnådd badtemperatur, 37 grader.

Hur ofta ska filter rengöras och bytas?

Spola filter med någon veckas frekvens, rengör en gång i månaden med Filter Rent, byt en gång per år alternativt om lamellerna på filtret separerar eller klibbar ihop sig. Gör man inte detta kan flödet genom spabadet stanna.

Hur ofta behöver jag byta vatten?

Vi rekommenderar att man byter vatten 2-4 gånger per år vid normalt badande. I samband med detta ska man använda sig av Swebad Rör Rent för att rensa ur det som sätter sig på insidan av rören, då man återanvänder vattnet vid varje badtillfälle. Se instruktioner om tillvägagångssätt och dosering på flaskan. Viktigt! Ta ut filtret/filtren innan du tillsätter kemikalien.

Vad är vanligaste felet vid vattenbyte?

Det vanligaste felet är att det uppstår luftfickor i systemet, speciellt om man inte fyller genom filterhålet. Då behöver man få bort luftfickan för att få bort felkoder som kan stå i displayen, starta sedan om spabadet.

Hur förhåller jag mig till mätvärdena?

Du behöver inte mäta klorvärdet i spabadet då de flesta klorprodukterna i pulverform löser upp sig så pass snabbt att när det har verkat klart kan ge noll i utslag på teststICKAN. Detta är korrekt och behöver då inte korrigeras med rätt inställningar i spabadet. Du korrigerar pH-värdet vid behov, mät med någon veckas mellanrum.



Hur gör jag om spabadet står utan ström?

Ta bort en av ytterpanelerna och ställ in en kupévärmare, detta förhindrar att spabadet fryser om det är kallt ute (tar flera veckor vid 40 grader i spabadet). Töm inte vattnet, det är större risk att det fryser då, dessutom behöver tekniker kunna testköra spabadet efter åtgärd. Är vattenkvaliteten dålig efter åtgärd byter man vatten då.

Hur ställer jag in filtrationscykeln?

Se handboken, din display har en sektion med förklaring över hur man ställer filtrationscykeln. Detta är viktigt då du får en försämrad vattenkvalitet om antal timmar per dygn inte är korrekt, 6-8 timmar per dygn med kommunalt vatten. Har man egen brunn får man öka timmarna successivt tills bra vattenkvalitet uppnås.

Du hittar fler frågor och svar samt instruktionsfilmer på swebad.se!





SWEBAD®

Swebad AB Fridhemsvägen 3, 602 13 Norrköping, Sverige
info@swebad.se Tel: 010-204 20 10

swebad.se